



IGUAZURI



129

ORIENTATUBO



- Acoplamiento r pido sobre la excavadora
- Necesita un solo servidor
- El orientador de tubo muerde un extremo de  ste y la excavadora lo transporta sin movimientos pendulares
- Orientaci n horizontal de $\pm 15^\circ$
- Seguro contra deslizamiento del tubo
- Se puede conectar a una central hidr ulica o a la excavadora
- Opcionalmente, con empujador del tubo
- Ning n operario en la zona de peligro